

kool.star

Microphone cravate filaire omnidirectionnel



WORKS WITH
SMARTPHONES



WORKS WITH
CAMERAS



WORKS WITH
ACTION CAMERAS

MANUEL D'UTILISATION

Gebruikershandleiding - Manual del usuario
FR | NL | ES

Importé par :

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France



Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur soit en possession du manuel.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tels que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C.

Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.

- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé.

Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

Les appareils doivent être déposés dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 x Micro cravate
- 1 x Adaptateur 6.35mm
- 1 x Attache cravate
- 1 x Housse de protection
- 1 x Manuel d'utilisation

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

MISE AU REBUT



Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus renseignez vous : www.consigneetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

DETAILS PRODUIT

1. Branchez le micro-cravate sur la prise 3.5mm de votre appareil (Smartphone, tablette appareil photo...)

- 1) Microphone
- 2) Connecteur 3.5mm
- 3) Adaptateur 6.35mm
- 4) Attache cravate

ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : assistancekoolstar.churchill.world



ES | INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual, ya que contiene información importante sobre la instalación y el uso de la unidad.

- Asegúrese de que la tensión de red es adecuada para este aparato y no supera la tensión de alimentación indicada en la placa de características del aparato.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Asegúrese de que no hay objetos inflamables cerca de la unidad durante el funcionamiento.
- La unidad no debe estar expuesta a goteos o salpicaduras de agua.
La temperatura ambiente no debe superar los 40°C. No haga funcionar la unidad a temperaturas más altas.
- En caso de avería, desconecte inmediatamente el aparato. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. Una reparación inadecuada puede provocar daños y un mal funcionamiento. daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado o dañado.
- No desenchufe nunca el aparato tirando del cable.

CONTENIDO DEL PAQUETE :

- 1 x Micrófono de corbata
- 1 x Adaptador de 6,35 mm
- 1 x Pinza de corbata
- 1 x Funda protectora
- 1 x Manual de usuario

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recíclalos. donde hay centros para eso. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre cómo reciclarlas.

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS



No tirar los aparatos marcados con la basura.

Ayude a proteger el medio ambiente y su seguridad, recicle sus productos eléctricos y electrónicos. El dispositivo y su embalaje deben dejarse en su punto de recogida local para su reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales. Para informarle sobre el desguace y el reciclaje. Algunos centros de recogida aceptan productos de forma gratuita.



Reciclaje: Nuestro embalaje puede estar sujeto a un orden de clasificación. Para obtener más información, consulte a su municipio local.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE – DIRECTIVE 2012/19/UE

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Conecte el micrófono de solapa a la toma de 3,5 mm de su dispositivo (smartphone, tableta, cámara...)

- 1) Micrófono
- 2) Conector de 3,5 mm
- 3) Adaptador de 6,35 mm
- 4) Pinza de corbata

ASISTENCIA :

Si necesita soporte para este producto, puede contactar con el servicio técnico por correo electrónico en esta dirección:

assistancekoolstar.churchill.world



Lees deze handleiding zorgvuldig, want hij bevat belangrijke informatie over de installatie en het gebruik van het toestel.

- Controleer of de netspanning geschikt is voor dit toestel en niet hoger is dan de voedingsspanning die op het typeplaatje van het toestel staat aangegeven.
- Om het risico van brand of elektrische schokken te vermijden, mag dit toestel niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Zorg ervoor dat er zich tijdens het gebruik geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van het toestel bevinden.

- Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water.

De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C. Laat het toestel niet werken bij hogere temperaturen.

- In geval van een storing dient u het toestel onmiddellijk uit te schakelen. Probeer nooit om

repareer het apparaat zelf. Onjuiste reparatie kan leiden tot schade en storingen.

schade en defecten. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit geplet of beschadigd wordt.
- Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

INHOUD VAN HET PAKKET :

1 x Stropdas microfoon

1 x 6.35mm adapter

1 x Dasklem

1 x Beschermhoes

1 x Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE OPMERKING : Elektrische producten mogen niet worden verwijderd met huisvuil. Recycle ze waar hiervoor centra bestaan. Raadpleeg de lokale autoriteiten of uw dealer over hoe u ze recyclet.

AFVOEREN



Werp geen apparaten gemarkeerd met de vuilnis. Help het milieu en uw veiligheid te beschermen, recycle uw elektrische en elektronische producten. Het apparaat en de verpakking moeten bij uw plaatselijke inzamelingspunt worden ingeleverd voor recycling.

Neem contact op met de lokale autoriteiten om u te informeren over sloop en recycling. Sommige verzamelcentra accepteren producten gratis.



Recycling : onze verpakkingen kunnen worden onderworpen aan een sorteervolgorde.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gemeente.

Deze symbolen zijn **alleen** geldig binnen de Europese Unie.

These symbols are **only** valid within the European Union.

PRODUCTKENMERKEN

1. Sluit de reversmicrofoon aan op de 3,5mm-aansluiting van uw apparaat (smartphone, tablet, camera...)

- 1) Microfoon
- 2) 3.5 mm connector
- 3) 6.35mm adapter
- 4) Bindclip



UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie Unterstützung für dieses Produkt benötigen, können Sie den technischen Dienst per E-Mail unter dieser Adresse erreichen :

assistancekoolstar.churchill.world

CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Marque | Brand : **KOOLSTAR**

Type ou modèle | Type or model : **MICROPHONE CRAVATE**

Désignation commerciale | Designation : **MICROPHONE CRAVATE
FILAIRE OMNIDIRECTIONNEL**

est conforme à la directive :

Voldoet aan de richtlijn :

Está em conformidade com a directiva :

CE 2014/30/EU

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

Een volledige verklaring van overeenstemming is beschikbaar om te downloaden of per e-mail op :

Puede descargarse una declaración de conformidad completa o enviarse por correo electrónico a :

direction@churchill.world

<https://www.churchill.world/notices>

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05817221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 06/05/2021

koOL.star



Téléchargement notices d'utilisation

Download instructions for use

Gebruikershandleidingen downloaden

Benutzerhandbücher herunterladen

Descargar los manuales de usuario

Descarregar instruções de utilização

Scarica le istruzioni per l'uso

<https://www.churchill.world/telechargements>

Version 1.0521

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.